



La collezione Timeless™
Balladeer®
Deep Contour
Cherry Cherry Burst 2771AX-CCB



DESCRIZIONE

SPECIFICHE



Tavola armonica:
Abete Sitka massello AA

Rinforzo:
Rinforzo X smerlato Ovation

Corpo:
Abete Sitka massello AA

Design:
Contorno profondo

Finire:
Cherry Cherry Burst

Rilegatura:
ABS bianco



Collo:
5 pezzi mogano / acero

Tastiera:
Ebano

Intarsi:
Pearloid

Tasti:
20

Scala:
25,3 "/ 643 mm

Raggio della tastiera:
11 13/16 "/ 300 mm

Noce:
1 11/16 "/ 43 mm



Accordatori:

Ovation pressofuso cromato

Stringhe:

Adamas OV1818E Misuratore di luce in bronzo fosforoso

Preamplificatore:

Ovation OP Pro

Raccogliere:

Ovation OCP1K

Astuccio:

Disponibile, non incluso